



# L'ergonomie Made in France

T : 01 49 82 83 83

@ : [contact@solace-ergonomie.fr](mailto:contact@solace-ergonomie.fr)

[www.solace-ergonomie.fr](http://www.solace-ergonomie.fr)

Modèle 9020 V2



**SOLACE**  
la fabrique du siège

# Notice d'Utilisation



L'appui-tête se règle en hauteur, en profondeur et en pivotement. Il s'ajuste en soutien au niveau du bas de la tête.



Le dossier se règle en hauteur par un système de crantage. Pour remettre le dossier au plus bas, il suffit de le cranter en hauteur au maximum et de le faire descendre.



Les accoudoirs se règlent en hauteur en appuyant sur le bouton extérieur à l'accoudoir. Ils se règlent en profondeur et en écartement en pressant le bouton intérieur sur le placet de l'accoudoir.



Une pression sur la poire permet de gonfler le coussin situé au niveau des lombaires. Le soutien lombaire s'ajuste au souffle près. Pour dégonfler, il suffit d'appuyer sur le bouton situé au-dessus de la poire.



Manette de translation d'assise : située sur la gauche du siège en position assise. En actionnant la manette, on peut régler la profondeur d'assise.



Manette réglage du dossier : La molette permet d'ajuster l'inclinaison du dossier. En la tournant vers l'avant, le dossier s'incline vers l'avant et inversement.



Manette de la hauteur d'assise : en position assise, la molette se situe à droite de l'assise. En l'actionnant vers le haut, on ajuste la hauteur de l'assise.



Manette de la bascule : En actionnant la manette, on peut mettre le siège en position statique ou en position dynamique avec un dossier et une assise basculants.



Molette de la tension de la bascule : La molette permet d'ajuster la force de la bascule. En tirant légèrement la molette vers l'extérieur et en tournant d'avant en arrière, on assouplit la tension ; d'arrière vers l'avant, on durcit la tension de la bascule.

## 9020 V2

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir les autres mécanismes que nous pouvons vous proposer.

